



Montage Filter-Adapter

1.



Schieben Sie den Filter in den Schlitz des Adapters und fixieren Sie den Filter mit dem Gummi.

2.



Stecken Sie den Adapter auf das Gehäuse Ihrer Actioncam.

Stecken Sie den Adapter gekippt (nicht frontal) auf und drücken Sie ihn fest.

3.



Klemmen Sie die Sicherheitsschnur in den Verschluss des Gehäuses.

Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Dichtung behindern!